# Transcend® Manual do Utilizador

2025/05 (v2.7)

# Câmera corporal DrivePro Body 10



# Conteúdo

- 1. Conteúdo da Embalagem
- 2. Começar a Usar
  - 2-1 Botões de Função
  - 2-2 Carregar a DrivePro Body 10
  - 2-3 Mudar o Cartão de Memória microSD
  - 2-4 Indicadores LED
  - 2-5 Definir o Carimbo de Vídeo/Foto
- 3. Gravação de Vídeos
  - 3-1 Gravação Normal
  - 3-2 Gravação de Vídeos com LEDs de Infravermelhos
  - 3-3 Gravação de Eventos
- 4. Tirar Fotos/Instantâneos
- 5. Gravação de Áudio
- 6. Reprodução, Transferência e Eliminação de Vídeos/Fotos
  - 6-1 Reproduzir Vídeos e Visualizar Fotos
  - 6-2 Transferência e Eliminação de Vídeos e Fotografias
- 7. Utilizar a App DrivePro Body
  - 7-1 Descarregar e Instalar a App
  - 7-2 Ligar à App DrivePro Body
  - 7-3 Início da App DrivePro Body
  - 7-4 Reproduzir Vídeos e Visualizar Fotos
  - 7-5 Definições
- 8. DrivePro Body Toolbox Software
  - 8-1 Requisitos do Sistema
  - 8-2 Estado
  - 8-3 Definições
  - 8-4 Ferramentas
  - 8-5 Gestor de Ficheiros
  - 8-6 Deteção inteligente
  - 8-7 Preferências
- 9. Precauções
- 10. Resistência à água IPX4
- 11. Especificações
- 12. Perguntas Frequentes (FAQ)
- 13. Declaração de Conformidade UE

- 14. Reciclagem e Proteção Ambiental
- 15. Política de Garantia
- 16. GNU Licença Pública Geral (GPL)
- 17. Acordo de Licença do Utilizador Final (EULA)
- 18. Declaração da Federal Communications Commission (FCC)
- 19. Marca de Conformidade Eurasiática (EAC)

## 1. Conteúdo da Embalagem

#### DrivePro Body 10



#### Adaptador de corrente



Cabo USB



Cartão de memória microSD (pré-inserido na DrivePro Body)



#### Velcro

#### Clip rotativo de 360° e suporte de velcro





Ŷ Nota: Ao retirar a DrivePro Body do suporte, puxe o da esquerda para a direita. Ao voltar a montar,
 certifique-se de que a DrivePro Body está bem fixa ao
 suporte.

#### Guia de início rápido



## 2. Começar a Usar

## 2-1 Botões de Função



## 2-2 Carregar a DrivePro Body 10

Antes de utilizar, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. Carregue a DrivePro Body 10 através do adaptador ou ligando o cabo USB ao computador. Durante o carregamento, é visível uma luz laranja sólida no indicador de atenção, que se apagará quando a bateria estiver totalmente carregada.

Para carregar a DrivePro Body 10 poderá:

- 1. Ligue o cabo USB à câmera corporal e a uma tomada de parede com o adaptador incluído.
- 2. Ligue o cabo USB à câmera corporal e a um computador.

## 2-3 Mudar o Cartão de Memória microSD

Um cartão de memória microSD da Transcend é pré-inserido na DrivePro Body.



1. Insira um cartão de memória microSD na ranhura para cartões na parte inferior da câmera.



#### "ATENÇÃO"

- Para formatar o cartão de memória, utilize o DrivePro Body Toolbox. Se planear formatar o cartão de memória utilizando outros métodos, consulte as Perguntas Mais Frequentes.
- A DrivePro Body 10 só suporta o sistema de ficheiros FAT32, não suportando exFAT ou NTFS.
- Se a DrivePro Body 10 detetar um cartão de memória ou um sistema de ficheiros não suportado, o indicador de atenção azul piscará e soará um sinal sonoro para indicar um erro.
- 2. Para retirar o cartão de memória, empurre-o para o ejetar da ranhura.



- Não remova o cartão de memória durante o encerramento para evitar danos no cartão de memória e perda de vídeos gravados.
- A Transcend NÃO assume qualquer responsabilidade por perda de dados ou danos durante a operação.
- Recomendamos os cartões microSD de alta resistência da Transcend ou cartões de memória baseados em MLC para garantir o melhor desempenho de gravação.
  - Cartão microSDHC de alta resistência
  - Cartão microSDXC 350V de alta resistência
- Para os modelos produzidos antes de setembro de 2019, utilize um cartão microSD com uma capacidade de 8 GB, 16 GB ou 32 GB (Classe 10 ou superior).

## 2-4 Indicadores LED

### Vista Superior



Indicador de Atenção

Em gravação

LED	Estado	Definição
	A piscar	Memória quase cheia / Erro no cartão de memória
	A piscar	Bateria baixa

Ligado ao computador/ligado

LED	Estado	Definição
	A piscar	A transferir dados
	Ligado	A carregar

#### Vista frontal



Indicador de Gravação

Em gravação

LED Estado		Definição	
	A piscar	Gravação normal	
	A piscar rapidamente	Gravação de eventos	

## 2-5 Definir o Carimbo de Vídeo/Foto

Antes de utilizar o DrivePro Body 10, é recomendável ligá-lo ao seu computador através do DrivePro Body Toolbox. Desta forma, poderá definir a data, a hora e a etiqueta do utilizador nos vídeos e nas fotografias. Ao fazê-lo, a data, a hora e o nome do utilizador serão apresentados nos vídeos e fotografias gravados.

Para mais informações, consulte a secção "Software DrivePro Body Toolbox".

# 3. Gravação de Vídeos

## 3-1 Gravação Normal

Para iniciar a gravação, prima longamente o botão **Ligar/Desligar** (); ouvirá um sinal sonoro. A luz LED vermelha do indicador de gravação piscará durante a gravação. Para parar a gravação, prima e mantenha premido o botão **Ligar/Desligar** () novamente; ouvirá um sinal sonoro e a luz vermelha apagar-se-á. A DrivePro Body 10 guarda automaticamente os ficheiros de vídeo a cada 3 minutos durante a gravação.



## 3-2 Gravação de Vídeos com LEDs de Infravermelhos

À noite ou em condições de pouca luz, a DrivePro Body 30 ativa automaticamente o modo de LEDs infravermelhos, acendendo os quatro LEDs infravermelhos. Também é possível premir longamente o botão Instantâneo 
para ativar ou desativar manualmente o modo LED infravermelho. Mantenha a DrivePro Body 30 a uma distância mínima de 50 centímetros do objeto para evitar erros de avaliação do estado da luz devido à reflexão de infravermelhos a curta distância.

#### "Nota"

- Os vídeos gravados com LEDs de infravermelhos serão apresentados numa escala de cinzentos.
- Na escuridão total (0 lux), os LEDs infravermelhos podem detetar objectos em movimento a uma distância efectiva de 10 metros.

### 3-3 Gravação de Eventos

Para iniciar a gravação de eventos, prima brevemente o botão **Ligar/Desligar** <sup>(1)</sup> uma vez durante a gravação; ouvirá dois sinais sonoros (um sinal sonoro curto e um sinal sonoro longo) e a luz LED vermelha do indicador de gravação piscará mais rapidamente do que na gravação normal.

O modo volta automaticamente à gravação normal depois de o ficheiro terminar a gravação (dependendo da duração do vídeo definida).

Os ficheiros de vídeo gravados na gravação de eventos são guardados na pasta "EVENT" e estão protegidos contra a substituição.

# 4. Tirar Fotos/Instantâneos

Para tirar fotos enquanto grava, pressione o botão Instantâneos 🖲 .



/ "Nota"

Os vídeos gravados com LEDs de infravermelhos serão apresentados numa escala de cinzentos.

# 5. Gravação de Áudio

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário configurá-la através do DrivePro Body Toolbox. Altere a configuração de pressionar longamente o botão **Instantâneo**, mudando de ativar os LEDs infravermelhos para controlar a função de gravação de áudio. Os ficheiros de áudio serão armazenados na pasta "ÁUDIO".

Transcend®	DrivePro <sup>™</sup> Body Toolbox	PREFERENCE ① ABOUT
Status	Device H7E949017C021E0 •	
Settings	Device Settings         Video Settings         Video Stamp           Sync time with PC :         Set	
Tools	Device Alerts : Set Light Frequency : 60 Hz -	-
File Manager	Snapshot Button : Audio Recording -	-
Smart Detection	Audio Sample Rate : 48000 Hz • Reset Using Function Buttons : • OFF ON 1	-

## 6. Reprodução, Transferência e Eliminação de Vídeos/Fotos

Para reproduzir vídeos gravados ou ver fotografias, ligue a DrivePro Body 10 ao seu computador de secretária ou portátil:

#### Opção 1:

Remova o cartão de memória microSD da DrivePro Body 10 e insira-o num leitor de cartões compatível para transferir ficheiros para o seu computador.

#### Opção 2:

- 1. Ligue a extremidade pequena de um cabo USB à porta USB localizada na parte inferior da DrivePro Body 10.
- 2. Ligue a extremidade maior do cabo a uma porta USB disponível no seu computador de secretária ou portátil.



## 6-1 Reproduzir Vídeos e Visualizar Fotos

Selecione a pasta DrivePro Body 10 (com o nome de ficheiro "DPB10") e escolha a pasta "VIDEO" para reproduzir os seus vídeos gravados. Em alternativa, clique na pasta "PHOTO" para ver as suas fotografias.

## 6-2 Transferência e Eliminação de Vídeos e Fotografias

#### Windows 10 ou versão mais recente

A ligação da DrivePro Body 10 ao seu computador de secretária ou portátil não requer controladores adicionais. Os sistemas operativos Windows vêm com controladores incorporados para suportar a câmara. Ao ligar a DrivePro Body 10 a uma porta USB disponível através do cabo, o Windows instalará automaticamente os ficheiros necessários. Uma vez ligado com sucesso ao seu computador, uma unidade de **disco amovível** com um nome que começa por "TRANSCEND", representando a DrivePro Body 10, aparecerá automaticamente em **"Este computador" (My Computer)**.



#### "Nota"

(D:) é um exemplo de letra de unidade; a letra na sua janela "Este computador" (My Computer) pode ser diferente.

A sua DrivePro Body 10 está agora pronta para transferir dados, funcionando como um dispositivo de armazenamento externo. Para transferir vídeos e fotografias, basta arrastar e soltar ficheiros da pasta DrivePro Body 10. Além disso, pode apagar quaisquer ficheiros indesejados se o seu cartão de memória estiver cheio.

- Remoção correta da DrivePro Body 10 (no Windows):
- 1. Clique uma vez no ícone "Dispositivos Amovíveis" (Removable Hardware) no tabuleiro do sistema.
- 2. Aparecerá uma janela intitulada "Remover Hardware em Segurança" (Safely Remove Hardware) . Clique para continuar.
- 3. Aparecerá uma janela com a indicação "Remover hardware em segurança" (Safe To Remove Hardware) . Desligue a DrivePro Body 10 da porta USB após visualizar esta mensagem.



#### macOS 10.14 ou versão mais recente

Não são necessários drivers adicionais. Ligue a DrivePro Body 10 diretamente a uma porta USB disponível e o seu computador detetá-lo-á automaticamente.



• Remoção correta da sua DrivePro Body 10 (do macOS):

Arraste e largue o ícone do disco correspondente à sua câmara para o caixote do lixo e, em seguida, desligue a DrivePro Body 10 da porta USB.



Depois de eliminar manualmente ficheiros do seu cartão de memória no macOS, estes ficheiros podem existir temporariamente como ficheiros ocultos no cartão de memória, ocupando espaço. Esvazie o Lixo ou formate o cartão de memória para libertar completamente o espaço.

### "ATENÇÃO"

- Para evitar a perda de dados, siga sempre os procedimentos corretos de remoção ao desligar a DrivePro Body 10 do seu computador.
- Quando a DrivePro Body 10 está ligada a um computador, só pode ser utilizada para transferir ficheiros. Nenhuma das funções da DrivePro Body pode ser utilizada durante este período. Para retomar a funcionalidade normal, desligue a câmara do computador.

## 7. Utilizar a App DrivePro Body

A aplicação DrivePro Body, desenvolvida para dispositivos iOS e Android, permite-lhe ver vídeos em direto e ajustar as definições da câmera sem fios nos seus dispositivos inteligentes.



## 7-1 Descarregar e Instalar a App

- 1. Procure a aplicação DrivePro Body na Google Play.
- 2. Descarregue e instale a aplicação.

Assim que a instalação estiver complete, a App estará disponível no seu dispositivo.

## 7-2 Ligar à App DrivePro Body

Ligue a sua DrivePro Body 10 à aplicação através do cabo USB-C para C fornecido com o seu dispositivo Android. Com esta configuração, pode verificar o nível de bateria e o tempo de gravação, ver os vídeos gravados e executar outras funções úteis diretamente a partir do seu dispositivo Android.

#### Passos de ligação

- 1. Abra a aplicação DrivePro Body e selecione DrivePro Body 10.
- 2. Conecte a DrivePro Body 10 ao seu dispositivo Android usando o cabo USB-C para C e clique em "Avançar" (Next).

≡ Select your camera	← Pairing Your Camera ⑦
DrivePro Body 30	
DrivePro Body 60	
DrivePro Body 70	
DrivePro Body 20	
DrivePro Body 52	Plug DrivePro Body 10C into the mobile device.
DrivePro Body 10	Next

3. Na janela pop-up, clique em **OK** para permitir o acesso da aplicação a este dispositivo.

÷	Pairing Your Camera	
	Notification	
	DrivePro Body App has not yet obtained the permissions of this device. Please select the outermost layer of device and allow access.	
	CANCEL <b>OK</b>	
Ρ	lug DrivePro Body 10C into the mobil device.	e

4. O ecrã do dispositivo móvel apresentará o seguinte ecrã. Prima o botão  $\equiv$  **Menu** e selecione **TRANSCEND**.

E Pixel 3 XL	⊡ = :	Ор	en from		÷	=	2
Pixel 3 XL			Pixel 3 XL				
Files on Pixel 3 XL	≣	ψ	TRANSCEND	≙		⊞	
Can't use this folder To protect your privacy, choose	another folder				310		
Cre	ate new folder				TEM		
Alarms	Android						
Audiobooks	DCIM						
Documents	Download						
Elite - 備份	Movies						
Music	Notifications						
D Pictures	Podcasts						
C Recordings	Ringtones						
StoreJet Cloud							
Use this folde	ər						

5. Toque em "Utilizar esta pasta" (Use this folder) e permita que a DrivePro Body aceda aos ficheiros no TRANSCEND.



6. A aplicação aparecerá. Clique em DPB10C para concluir a ligação.



#### Nota"

- Carregue totalmente o seu DPB10C e utilize o cabo USB-C fornecido com o seu dispositivo Android para efetuar a ligação.
- Apenas a DrivePro Body 10C suporta esta funcionalidade.

## 7-3 Início da App DrivePro Body



## 7-4 Reproduzir Vídeos e Visualizar Fotos

1. Para reproduzir vídeos e visualizar as fotos escolha **Navegador** na página inicial ou escolha **Menu** 

2. Toque nos ícones na parte superior para ver vídeos, ver imagens ou ouvir gravações de áudio.



Durante a reprodução de um vídeo, pode recortar e transferir o segmento pretendido (10, 20 ou 30 segundos) sem transferir o clip completo para o telemóvel para edição. Consulte Recortar vídeo.

## 7-5 Definições

Toque primeiro em  $\equiv$  no canto superior esquerdo e depois em O para aceder ao menu Definições.

No menu **Definições**, pode ajustar as definições de vídeo, dispositivo e sistema.

≡	Settings				
Vid	eo				
88	Resolution	1080P/60FPS			
Þ	Video Length	3 Mins			
Ð	Microphone	•			
	Loop Recording				
<b>HZ</b> -∕∕∕-	Light Frequency	60 Hz			
Vid	eo Stamp				
	Video Stamp	•			
Т	Video Label	Transcend DPB10			
	Date / Time	Y/M/D 24HR			
w	Watermark	•			
Dev	ice				
Ŵ	Buzzer	•			
<u>-))'</u> -	LED Indicator				
)       	Infrared LED	Auto			
System					
5	Time Synchronized				
[^]	Firmware Version	1.0			

#### **Opções do Menu**

VÍDEO				
Ícone	Função	Descrição / Opções		
88	Bosolução	Defina a qualidade e resolução da gravação vídeo.		
	nesolução	1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/60FPS / 720P/30FPS		

₽⊾₿	Duração vídeo	Defina a duração de cada ficheiro vídeo.	
H - H	Duração Nueo	3 Mins / 5 Mins / 10 Mins	
	Microfono	Ligue/desligue o microfone durante a gravação vídeo.	
9	Microrone	Desactivado / Activado	
Ch	Gravação em	Substitua os ficheiros vídeo mais antigos com os mais recentes.	
	Loop	Desactivado (padrão) / Activado	
HZ	Frequência	Selecione a frequência adequada para evitar que a luz A/C fique intermitente.	
·		50 Hz / 60 Hz	
CARIMBO DE VÍDEO			
Ícone	Função	Descrição / Opções	
	Carimbo de	Mostra a etiqueta do vídeo, a data/hora e a marca de água nas fotografias ou vídeos.	
	video	Desactivado / Activado	
Т	Etiqueta Vídeo	Toque em para editar a etiqueta de vídeo a ser apresentada. (A etiqueta predefinida é "Transcend DPB10".)	
	Data /	Escolha o formato da data e hora.	
	Hora	Data: A/M/D / M/D/A / D/M/A Hora: 24HR / AM/PM	
HXAZH	Menee de Árme	Mostra o logo Transcend na foto ou vídeo.	
	Marca de Agua	Desactivado / Activado	
DISPOSITIVO			
Ícone	Função	Descrição / Opções	
$\sim$	Sinal Sonoro	Desativar/ativar o sinal sonoro.	
42		Desactivado / Activado	
<u>`  </u>	Indicadores	Desativar/ativar os indicadores LED.	

		Desactivado / Activado			
) <b>:@:</b> {	LED de	Selecione para ativar os LEDs de infravermelhos manual ou automaticamente.			
	intravermeinos	Manual / Automático			
	SISTEMA				
Ícone	Função	Descrição / Opções			
<u> </u>					
κ_Γ)	Sicnronização de Hora	Sincronize a hora da DrivePro Body com o seu dispositivo.			

#### "ATENÇÃO"

- Antes de proceder à atualização do firmware utilizando a aplicação DrivePro Body, certifiquese de que o nível da bateria é de, pelo menos, 50%. Em alternativa, pode ligar o cabo de alimentação para obter uma fonte de alimentação estável.
- A DrivePro Body será desligada e o indicador de atenção piscará em vermelho enquanto a atualização do firmware estiver a decorrer. Aguarde até que a atualização esteja concluída antes de reiniciar manualmente o dispositivo.
- Se a DrivePro Body não puder ser ligada devido a uma falha na atualização do firmware, contacte o serviço de apoio ao cliente da Transcend para obter assistência técnica.

# 8. DrivePro Body Toolbox Software

O software DrivePro Body Toolbox é um programa de gestão de ficheiros de vídeo que simplifica as definições da câmera. A interface fácil de utilizar permite aos utilizadores definir as funções básicas da DrivePro Body.

## 8-1 Requisitos do Sistema

Estes são os requisitos do sistema necessários para ligar a sua DrivePro Body 10 a um computador e para poder utilizar o software DrivePro Body Toolbox:

Um computador com uma porta USB:

- Windows 10 ou versão mais recente
- macOS 10.14 ou versão mais recente

Descarregue e instale a caixa DrivePro Body Toolbox:

- 1. Descarregue os ficheiros de instalação a partir de: https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox
- 2. Instale o software DrivePro Body Toolbox no seu computador.

## 8-2 Estado

Na página Estado, é apresentada a informação básica da DrivePro Body, incluindo **a etiqueta do utilizador**, **o modelo**, **o número de série do dispositivo** e **a versão do firmware**.

Transcend®	DrivePro <sup>™</sup> Body Tool	box	📮 🗖 🗙
Status		Transcend DPB10	Ø (***) 🖬 🧕
Settings		DPB10C Device : L7E9317F59AF640 Firmware Ver : 1.5	_
Tools	2h 18m (20.19 GB free ())		
	Full		Backup
File Manager			
Smart Detection			
Para ajustar a etiquet	a do utilizador, clique en	n 🕗 .	
Para localizar um disp	positivo, clique em 🥬		
Para reproduzir vídeo	s e procurar fotografias,	clique em 🛄.	
Para entrar no modo microfone.	Webcam, clique em 오	para utilizar o dispositivo como	uma câmera e um
Para iniciar a cópia de	e segurança, clique em	Backup	

## 8-3 Definições

No separador das Definições, é possível ajustar as definições do Dispositivo ou configurar o Vídeo.

Transcend®	DrivePro <sup>™</sup> Body Toolbox	= □ × EFERENCE ① ABOUT
Status	Device H7E949017C021E0	
Settings	Device Settings         Video Settings         Video Stamp           Sync time with PC :         Set         Set	
Tools	Device Alerts : Set	
File Manager	Snapshot Button : Infrared LED 💌	
Smart Detection	Reset Using Function Buttons :  OFF ON ()	

Definições do Dispositivo				
Função	Descrição / Opções			
Sincronizar a Hora com o PC	Clique no botão <b>"Definir" (Set)</b> para sincronizar a hora do dispositivo com a do computador.			
Notificações do Dispositivo	Clique no botão <b>"Definir" (Set)</b> para ativar ou desativar os indicadores LED e o sinal sonoro.			
	Selecione a frequência adequada para evitar que a luz A/C fique intermitente.			
Frequencia	50 Hz / 60 Hz			
Botão Instantâneos	Defina a pressão longa do botão <b>Instantâneos</b> Para ativar os LEDs de infravermelhos ou ativar a função de gravação de áudio. Nota: Na página "Definições", abaixo do botão "Instantâneo", poderá ver "LED de infravermelhos" ou "Taxa de amostragem de áudio", dependendo da função			
	selecionada, que pode ser "LED de infravermelhos" ou "Gravação de áudio".			

	LED de infravermelhos / Gravação de áudio
LED	Selecione para ativar os LEDs de infravermelhos manual ou automaticamente.
Infravermelho	Manual / Automático (padrão)
Frequência de Amostragem Audio	Defina a frequência de amostragem de áudio. Quanto mais elevada for a frequência, melhor será a qualidade do som.
	48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz
Reinicializar Utilizando os Botões de	Quando a alimentação estiver ligada, prima simultaneamente os botões Ligar/Desligar ひ e ● Instantâneo durante 5 segundos para formatar e repor o dispositivo. Depois disso, a câmera desliga-se.
Função	DESLIGADO (padrão) / LIGADO

Transcend®	DrivePro <sup>™</sup> Body Toolbox	PREFERENCE ① ABOUT
Status	Device L7E9317F59AF640 •	
Settings	Device Settings     Video Settings     Video Settings       Resolution :     1080P / 60FPS -	amp
Tools	Video Length : 3 mins ▼ Loop Recording : OFF ▼	
File Manager	Microphone : ON 🔻	
Smart Detection		

Definições Vídeo			
Função	Descrição / Opções		
Resolução	Defina a qualidade e resolução da gravação vídeo. Ĵ Nota: As opções disponíveis são apresentadas consoante o modelo.		
	1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/60FPS / 720P/30FPS		
Duração vídeo	Defina a duração de cada ficheiro vídeo.		
	3 mins / 5 mins / 10 mins		
Gravação em	Substitua os ficheiros vídeo mais antigos com os mais recentes.		
Loop	DESLIGADO (padrão) / LIGADO		
Microfone	Ligue/desligue o microfone durante a gravação vídeo.		
	DESLIGADO / LIGADO		

Transcend®	DrivePro <sup>™</sup> Body Toolbox	Deference ① About
Status	Device J7DFB9BA59A1B40	
Settings	Device Settings     Video Settings     Video       Video Stamp :     ON     •	eo Stamp
Tools	Date Format : Y/M/D ▼ Time Format : 24HR ▼	
File Manager	Watermark : ON -	
Smart Detection		

Carimbo de Vídeo			
Função	Descrição / Opções		
Carimbo de	Apresenta o tempo de gravação de vídeo e a etiqueta de vídeo.		
Vídeo	DESLIGADO / LIGADO		
Formato Data	Definir o formato da data.		
	Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y		
Formato Horas	Escolha entre o formato 24-horas ou 12-horas.		
	24HR / AM/PM		
Marca de Água	Mostra o logo Transcend na foto ou vídeo.		
	DESLIGADO / LIGADO		

## 8-4 Ferramentas

No separador Ferramentas poderá actualizar o firmware para a última versão, formatar ou repor os dados da DrivePro Body.

Transcend®	DrivePro <sup>™</sup> Body Toolb	ох	🔔 🗖 🛪
Status	Device J7DFB9BA59A1B40	•	
Settings	Firmware Ver	Firmware Ver : 1.0 Latest FW Ver : 1.0 ①	
Tools	Format Disk		
File Manager		All data will be permanently erased.	Format
Smart Detection	Reset Device	Reset All Settings Settings will be reset to default.	Reset
		Erase All Contents and Settings All data will be permanently erased.	
			Erase / Reset

Ferramentas				
Função	Descrição / Opções			
Versão de Firmware	Actualize o firmware para a última versão disponível.			
Formatar Disco	Formate o seu dispositivo.			
Repor Dispositivo	Repor todas as definições para as predefinições ou apagar todos os conteúdos e definições.			

"ATENÇÃO"

Ao formatar o disco e repor os dados, irá remover permanentemente todos os dados.

## 8-5 Gestor de Ficheiros

Uma vez criada a cópia de segurança dos dados, pode pesquisar e gerir os seus vídeos e fotografias na página Gestor de ficheiros.



Clique em 🗐 no lado direito da página para adicionar, eliminar ou editar o Dono ou a Categoria.



Depois de selecionar um ficheiro, clique em 🥙 para editar o Utilizador e a Categoria do ficheiro.

023_0303_091826_002		
Category :		
Auto I nett		•
Owner :		
Joyce		•
Description :		
5 vehicles have been stolen		
	OK	Canaal

# "Nota" Na página Gestor de ficheiros, pode gerir apenas os ficheiros de cópia de segurança, sem que haja impacto nos ficheiros originais.

## 8-6 Deteção inteligente

A câmera DrivePro Body tem uma funcionalidade que detecta automaticamente rostos nos vídeos e extrai imagens para a barra lateral, permitindo aos utilizadores desfocar ou bloquear rostos. Para obter instruções de configuração, consulte o Manual do DrivePro Body Toolbox.



## 8-7 Preferências

Clique em PREFERENCE no topo da página para ajustar as definições da DrivePro Body Toolbox de acordo com as suas preferências.

Preference			Pr	eference		
System	Backup	Device		System	Backup	Device
Auto run at W	indows startup			Auto back up		
Minimize on st	artup			Format disk at	fter backup is comp	pleted
License Plate	Recognition			Secure Data		
Language: Englist	n	•	B	ackup Folder Na	ming Methods Jser label	
			F	ath of backup: C:\Users\user\Vid	leos\Transcend	Change
		ОК				ОК



Consulte o Manual do DrivePro Body Toolbox para obter mais informações >

# 9. Precauções

- Não utilize nem guarde a DrivePro Body nas seguintes situações para evitar danos ou mau funcionamento:
  - Em locais extremamente húmidos, frios ou quentes, como por exemplo dentro de um automóvel estacionado ao sol
  - Debaixo da luz directa do sol ou junto a um aquecedor
  - Perto de fortes campos magnéticos
  - Em locais com muito pó ou areia
- Cuidado e manutenção das lentes da DrivePro Body 10
  - Limpe a superfície das lentes com um pano suave nas seguintes situações:
    - Quando existem impressões digitais visíveis na lente
    - Quando a lente é explosta a ar muito salgado, como por exemplo perto do mar
  - Guarde a câmera num local ventilado com limpo e sem pós.
  - Para evitar o aparecimento de fungos, limpe periodicamente a lente.

#### • Limpeza

- Limpe a superfície da DrivePro Body com um pano macio húmido de água e em seguida limpea com um pano seco.
- Não limpe a câmera com produtos químicos (por exemplo, diluente, benzina, álcool, repelente de insectos, protetor solar ou inseticida, etc.) e panos descartáveis, pois podem danificar o acabamento ou a caixa.
- Não toque na câmera com qualquer um dos produtos químicos acima mencionados na sua mão.
- Não deixe a câmera em contacto com borracha ou vinil por muito tempo.

#### Condensação

- Se a DrivePro Body passar de um ambiente quente para um frio (ou vice versa), é possivel que exista condensação na lente e é possível que cause um mau funcionamento da unidade.
- Se ocorrer condensação de humidade, desligue imediatamente a DrivePro Body e aguarde cerca de 1 hora para que a humidade se evapore antes de voltar a utilizar o dispositivo.

### 🛕 "ATENÇÃO"

As baterias recarregáveis podem derramar em condições extremas. A utilização incorrecta ou abusiva pode provocar os seguintes perigos:

- Sobreaquecimento
- Incêndio
- Explosão
- Emissão de fumo

# 10. Resistência à água IPX4

O corpo da câmara DrivePro Body 10 é resistente à água IPX4, oferecendo proteção contra salpicos de água em qualquer direção. No entanto, não está protegido contra água pressurizada, como a de um chuveiro ou torneira.

As falhas causadas por uso incorreto não estão cobertas pela garantia limitada.

- Não utilize a DrivePro Body 10 dentro de água, uma vez que não é à prova de água.
- Feche firmemente a tampa do cartão de memória. Se a tampa não estiver totalmente fechada, pode ocorrer uma fuga de água para o interior da câmara. Não abra nem feche a tampa com as mãos molhadas.
- Não utilize a DrivePro Body 10 em ambientes com temperaturas e humidade elevadas, como saunas, banhos de vapor ou chuveiros.
- Não utilize a DrivePro Body 10 durante períodos prolongados sob chuva forte para evitar a penetração de humidade.

### "ATENÇÃO"

- Uma classificação de resistência à água IPX4 não significa que o dispositivo seja totalmente à prova de água.
- A DrivePro Body 10 não é resistente à água quando ligada a um cabo.

# 11. Especificações



19.6 mm ★ 88.4 mm

DrivePro Body 10					
	Modelos produzidos antes de 2019.09	Modelos produzidos após 2019.09	Modelos produzidos após 2023.12		
Interface de Ligação	Micro-B	Micro-B	Tipo C		
Cartão de memória suportado	Cartão microSD 8 GB / 16 GB / 32 GB (Classe 10 ou superior)	Consulte as especificações do produto no nosso sítio Web oficial	Consulte as especificações do produto no nosso sítio Web oficial		
Dimensions	88,4 mm (C) x 52,2 mm (L) x 19,6 mm (A)				
Peso	88 g (124 g com suporte)				
Lente	F/2.8, ângulo amplo de 130°				
Resolução / Velocidade de fotogramas	Full HD (1920 x 1080) / 30FPS	Full HD (1920 x 1080) / 60FPS ) / Full HD (1920 x 1080) / 30FPS HD (1280 x 720) / 60FPS HD (1280 x 720) / 30FPS			
Formato Vídeo	H.264 (MP4: up to 1920x1080 30FPS)	H.264 (MP4: up to 1920x1080 60FPS)			
Bateria	Li-Polymer				

DrivePro Body 10			
	Modelos produzidos antes de 2019.09	Modelos produzidos após 2019.09	Modelos produzidos após 2023.12
Fonte de alimentação	Entrada (Máx.): AC 100 V a 240 V, 50 Hz a 60 Hz, 0,4 A Saída: DC 5 V / 2 A		
Temperatura de funcionamento	-20°C a 60°C -20°C a 45°C ao carregar com o adaptador		
Grau de proteção IP	IPX4 (resistente à água)		
Certificados	CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM		
Resitência a Quedas	MIL-STD-810G 516.6 – Teste de queda em trânsito		
Garantia	Limitada por 2 anos		

# 12. Perguntas Frequentes (FAQ)

Se tiver problemas ao utilizar a DrivePro Body, consulte as informações a seguir para resolver possíveis falhas. Caso não encontre uma solução adequada para a sua questão, entre em contacto com a loja onde adquiriu o produto, o centro de assistência ou a filial local da Transcend.

Poderá também visitar o site da Transcend para mais FAQs ou serviços de Suporte Técnico. https://www.transcend-info.com/ https://www.transcend-info.com/Support/contact\_form

- O sistema operativo do meu computador não consegue detetar a DrivePro Body 10. Verifique o seguinte:
  - A sua DrivePro Body está devidamente ligada à porta USB? Se não estiver, desligue e volte a ligar. Certifique-se de que ambas as extremidades do cabo USB estão corretamente ligadas, conforme indicado no manual do utilizador.
  - As portas USB do computador estão ativadas? Se não estiverem, consulte o manual do utilizador do seu computador (ou da placa-mãe) para as ativar.

#### • Nenhum dos botões da DrivePro Body 10 funcionam.

 Para desligar e voltar a ligar a DrivePro Body, pressione o botão Reset no fundo da câmera com um objeto fino com uma ponta plana, como um clipe de papel esticado.

#### • A DrivePro Body 10 é resistente a quedas e à água?

- O DrivePro Body 10 é resistente à água (classificação IPX4) e cumpre as rigorosas normas de teste de queda militar dos EUA\*.
  - \* Baseado no MIL-STD-810G 516.6 Teste de queda em trânsito

#### Posso usar a DrivePro Body 10 para gravar à noite?

 Sim, a DrivePro Body 10 ativará o LED infravermelho automaticamente à noite ou em condições de pouca luz. No entanto, tenha em atenção que as fotografias tiradas e os vídeos gravados com o LED de infravermelhos serão a preto e branco.

# 13. Declaração de Conformidade UE

A Transcend Information declara que todos os produtos Transcend com marcação CE que incorporam a funcionalidade de equipamento de rádio estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

https://www.transcend-info.com/eu\_compliance

# CE

# 14. Reciclagem e Proteção Ambiental

Para mais informações sobre a **reciclagem do produto (WEEE) e a eliminação da bateria**, consulte a seguinte hiperligação:

https://www.transcend-info.com/about/green

## 15. Política de Garantia

O período de garantia deste produto encontra-se na embalagem. Para obter informações pormenorizadas sobre os termos e condições da garantia e os períodos de garantia, consulte a ligação abaixo:

https://www.transcend-info.com/warranty

# 16. GNU Licença Pública Geral (GPL)

Para obter mais informações sobre o licenciamento de código aberto, visite https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10

# 17. Acordo de Licença do Utilizador Final (EULA)

Para mais informações sobre os termos da licença de software, consulte a seguinte ligação: https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

# 18. Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial. (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram definidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

# 19. Marca de Conformidade Eurasiática (EAC)

